

# Nistkasten für Hausrotschwanz

## Allgemeines:

- Brettstärke: 25 mm (alle angegebenen Maße sind auf diese Brettstärke abgestimmt)
- innen sägerauh !! (kein gehobeltes Holz)
- 2 Löcher in den Boden bohren, damit Wasser ablaufen kann
- Zum Aufhängen Winkel an die Seiten schrauben
- Dachpappe auf's Dach nageln

## Behandlung des Holzes:

- abflämmen mit Gasbrenner; danach noch mit Leinöl (Firniss) streichen.
- alternativ: Streichen mit Holzlasur (nur außen!!)

## Halb-offener Kasten (für Rotschwänzchen):

Boden: 20x11,5 cm

Rückw.: 20x15,5 cm

Seiten: 16,5 (16)x14,5 cm

Dach: 25,5x20 cm

Front: 20x7,5 cm

